

# Kurzanleitung für **MAX** Babboe City Mountain

Seite 1 von 4



Mit diesem Lara kannst Du ganz normal Fahrrad fahren, es ist aber wegen des großen Gewichts und des langen Radstandes etwas gewöhnungsbedürftig. Beim zweirädrigen Lastenrad musst du wie bei einem normalen Fahrrad selbst das Gleichgewicht halten. Genauso wie bei einem normalen Fahrrad kann es beim Langsamfahren etwas wackelig werden. Kleine Lenkbewegungen ermöglichen einfacheres Balancieren.

- ☞ **Nimm Dir deshalb vor dem ersten Fahren etwas Zeit, um Dich mit dem Lara und seinem Fahrverhalten vertraut zu machen.**
- ☞ **Aufgrund der Länge des Lastenrads hast du einen größeren Wendekreis.**
- ☞ **TIP: Schau beim Fahren nicht auf das vordere Rad, sondern darüber hinaus!**

## Sicherheitsanweisungen

1. Vor dem Start Lenker und Sattel auf die richtige Höhe einstellen, so dass Du bequem und sicher fahren und bremsen kannst.
2. Der/die Fahrer\*in des Lara ist zu jeder Zeit für die Kinder in der Transportbox verantwortlich
3. Der/die Fahrer\*in des Lara muss beim Fahren stets sitzen.
4. Pro Sitzbank sind max. 2 Kinder zugelassen. Das maximale Zuladegewicht des Lara darf nicht überschritten werden.
5. Die Kinder bei jeder Fahrt mithilfe der Dreipunktgurte anschnallen.
6. In engen Kurven und gefährlichen Verkehrssituationen die Geschwindigkeit auf Schritttempo drosseln.
7. Beim Radfahren stets beide Bremsen verwenden. Die Finger immer bremsbereit am Lenker halten.
8. Kinder beim Ein- und Aussteigen begleiten. Bleibe beim Fahrrad und arretiere dieses mithilfe der Feststellbremse bzw. des Ständers.
9. Benutze das Lara nicht falsch oder nachlässig: fahre nicht auf, von oder gegen Bordsteinkanten oder auf zwei Rädern.

**Maximales Zuladegewicht = 80 kg**  
**Maximale Belastung Sattel = 100 kg**  
**Reifendruck = ca. 4 Bar**

## Diebstahlschutz

- ☞ **Beim Parken und Abstellen bist Du verpflichtet, das Lara immer mit dem vorhandenen Schloss vor Diebstahl zu sichern!**
- Mit dem Kabelschloss den Rahmen des Lara (möglichst an einen festen Gegenstand) sicher anschließen

# Kurzanleitung für **MAX** Babboe City Mountain

Seite 2 von 4



## Ständer

<b>Ständers ausklappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links vom Lenker stehen</li><li>• Linken Fuß auf Hebel des Ständers stellen und mit beiden Händen am Lenker das Lara nach hinten ziehen (schwungvoll!), bis es auf dem Ständer steht.</li></ul>
<b>Ständer einklappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lara mit beiden Händen am Lenker nach vorne schieben.</li><li>• Der Ständer klappt von alleine wieder hoch.</li></ul>

## Reinigen

☞ Wenn das Lara durch die Verwendung schmutzig geworden ist, reinige es bitte vor der Rückgabe!

<b>Lara reinigen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akku entnehmen und vor Nässe schützen</li><li>• Lara mit warmem Wasser und einer weichen Bürste/Tuch reinigen</li></ul> <p><b>ACHTUNG: Niemals einen Hochdruckreiniger verwenden</b></p>
----------------------	--

## Gangschaltung (rechts am Lenker)



Drehen nach unten:  
Schalten in den höheren Gang  
(Flache Strecke)




Drehen nach oben:  
Schalten in den niedrigeren Gang  
(bei Steigung)

# Kurzanleitung für **MAX** Babboe City Mountain

Seite 3 von 4



## Erklärung Display (links am Lenker)



Netzschalter	Elektrischen Fahrrad Antrieb ein-/ausschalten
Lichtschalter	Licht an/aus
Schiebehilfeschalter	Gedrückt halten: Fahrrad bewegt sich im Schritttempo ohne in die Pedale zu treten
Unterstützungsmodus-Schalter	Nach oben: mehr Unterstützung Nach unten: weniger Unterstützung
Unterstützungsmodus-Anzeige	Zeigt Grad der Unterstützung Je mehr Balken desto größer die Unterstützung
Tachometer	Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
Automatikmodus	Der Automatikmodus optimiert die Unterstützung automatisch nach den Fahrbedingungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ <b>Wenn der Automatikmodus eingeschaltet ist, kann die Unterstützung nicht mehr manuell geändert werden!</b></li> <li>• Automatikmodus einschalten: Unterstützungsmodus-Schalter nach oben 1 Sekunde lange drücken</li> <li>• Automatikmodus ausschalten: Unterstützungsmodus-Schalter nach oben 1 Sekunde wieder 1 Sekunde lang drücken (bis das Icon Automatikmodus erlischt)</li> </ul>
Akkuladestandsanzeige	Zeigt Ladestatus an. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ <b>Wenn nur noch ein blinkender Balken angezeigt wird: Akku aufladen</b></li> </ul>
Funktionsdisplay	Wenn der Unterstützungsmodus-Schalter (nach unten) 1 Sekunde lang gedrückt wird, wechselt die Anzeige wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reichweite (Range):</b> zeigt an wie weit mit der aktuellen Unterstützung noch gefahren werden kann</li> <li>• <b>Tageskilometer (Trip):</b> kann durch 2 sec. drücken auf beide Unterstützungsmodus-Schalter auf 0 gesetzt werden</li> <li>• <b>Kilometeranzeige (ODO):</b> Gesamtkilometerstand</li> </ul>

# Kurzanleitung für **MAX** Babboe City Mountain

Seite 4 von 4




## Akku aufladen

Spätestens wenn der Ladestatus auf der Anzeigeeinheit blinkt, musst Du den Akku aufladen, möglichst bei einer Umgebungstemperatur von 15 bis 25 °C.

Der Akku befindet sich unter dem vorderen Sitz in der Transportbox.

Du kannst den Akku direkt am Fahrrad aufladen oder den Akku zum Aufladen entnehmen.

- ☛ **Zum Entnehmen benötigst Du den passenden Schlüssel (den Du von der Leihstation zusammen mit dem Fahrradschloss-Schlüssel erhältst).**
- ☛ **Solange das Akkuladegerät angeschlossen ist, ist die elektrische Unterstützung nicht in Betrieb!**



### Akku entnehmen

- Schlüssel in das Schloss auf der linken Seite stecken und nach rechts drehen
- Akku am Griff anfassen und nach links herausziehen

### Akku laden

Der Akku-Ladekontakt befindet sich rechts. Der Anschluss ist ein Bajonettverschluss.

- Runden Stecker des Ladegeräts an den Akku anschließen und Netzstecker in einen 230 V-Steckdose stecken

**Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden**

- Nach dem Laden die Kabelverbindung des runden Steckers vom Akku abziehen

**ACHTUNG: Nicht einfach am Kabel ziehen! Beim Abziehen am Stecker anfassen!**

### Akku wieder einsetzen

- Akku erst rechts einschieben
- Schlüssel im Akkuschloss nach links drehen und abziehen

## Technische Daten

Unterstützung des Antriebs	Bis 25 km/h
Reichweite	40-80 km
Akku	Lithium-Ionen-Akku 36 V, 11 Ah
Wendekreis	Ca. 4 m Durchmesser
Gewicht	54 kg
Belastung	80 kg Transportbox 100 kg Sattel
Sitzbank mit Dreipunkgurten	Für 2 Kinder